Vol. 63 No. 1 JUCHE106(2017).

## 나노류체 탄소나노관-물의 안정성과 열전도도에 대한 연구

신 충 혁

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《정보기술, 나노기술, 생물공학을 비롯한 핵심기초기술과 새 재료기술, 새 에네르기기술, 우주기술, 핵기술과 같은 중심적이고 견인력이 강한 과학기술분야를 주라격방향으로 정하고 힘을 집중하여야 합니다.》(《조선로동당 제7차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고》단행본 39폐지)

열교환기들에서 일반적으로 리용되는 열매인 물이나 에틸렌글리콜과 같은 류체들은 열전도도가 낮은것으로 하여 열교환기의 효률과 크기에 직접적인 영향을 미치며 따라서 열매의 열전도도를 개선하는것은 매우 중요하다. 이로부터 일반류체에 나노립자를 첨가하 여 훨씬 더 높은 열전도도를 가지는 나노류체를 제조하는 방법들이 제기되고 그것의 물 림새에 대한 많은 연구들이 진행되였지만 아직까지 그 리론적해석이 정립되지 않고 구체 적인 방법들에 대한 소개자료도 부족하다.

론문에서는 분산안정된 나노류체 다층탄소나노관-물의 제조방법과 나노류체의 열전 도도를 연구하였다.

#### 1. 나노류체 탄소나노관-물의 제조

탄소나노관의 열전도도는 3 000W/(m·K)정도로서 금속 및 산화물나노립자들중에서 가장 높다. 나노류체의 열전달특성이 강한것은 나노립자들이 높은 열전도도를 가지고있기 때문이다.[1-4] 이로부터 열전도도가 높은 나노류체를 제조하기 위하여 탄소나노관-물을 선택하였다.

탄소나노관의 SEM사진은 그림 1과 같다.




그림 1. 탄소나노관의 SEM사진

그림 1에서 보는바와 같이 탄소나노관의 평균직 경은 36.6nm이다.

먼저 탄소나노관을 0.1~0.5질량%의 비로 물과 혼합하여 5가지 농도의 탄소나노관-물혼합액을 만 들었다. 여기에 분산제(SDS)를 5질량%정도 넣고 잘 교반해준다. 분산제를 넣지 않았을 때에는 5min도 못 되여 나노립자들이 침전되었으나 분산제를 넣었을 때에는 6h 지나야 완전히 침전되였다.

침전시간이 늘어난것은 분산제가 나노립자들사 이의 반발힘을 증가시키는 역할을 하기때문이며 침

전의 원인은 나노립자들의 물꺼림성과 응집때문이다.

나노류체 탄소나노관-물의 분산안정성을 보장하기 위해 초음파분산처리를 하였다. 초음파분산은 세 단계로 나누어 진행되였다.

처음 500W 출력에서 2min, 다음 300W에서 2min, 100W에서 10min동안 하였다. 이렇게 처리된 나노류체는 한달이 지나도 침전이 일어나지 않았다.

#### 2. 나노류체의 열전도도측정

우리는 비정상열선법을 리용하여 나노류체의 열전도도를 측정하였다.

비정상열선법은 일반적으로 액체의 열전도도를 측정하기 위하여 비정상상태에서 시 간에 따르는 온도의 변화로 류체의 열전도도를 측정하는 방법이다.

비저항열선법을 리용한 나노류체의 열전도도측정회로를 그림 2에 보여주었다.

그림 2에서 보는바와 같이 측정용기에 나노류 체를 담고 그안에 열선으로 매우 얇은 백금선(직경 28 $\mu$ m)이 잠겨있다.

백금열선의 시간에 따르는 저항변화값을 계산 하여 나노류체의 열전도도를 계산하였다.

백금열선의 저항은 다음과 같다.

$$G = V \left( \frac{R_w}{R_w + R_3} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

여기서 V는 회로의 입구전압, G는 출구전압,  $R_w$ 는




그림 2. 나노류체의 열전도도 측정회로도

백금열선의 저항이다. 이때 구해진 저항값의 변화는 백금선의 저항-온도관계에 의해 온 도로 화산되다.

$$R_w = R_0(1 + \alpha T)$$

여기서  $\alpha$  는 0.003~352~4를 리용[5]하였다. 이렇게 얻어진 온도는 푸리에방정식으로부터 유도되는 다음의 방정식에 의하여 류체의 열전도도로 넘어간다.

$$k = \frac{q}{4\pi(T_2 - T_1)} \ln(t_2 / t_1)$$

여기서 k는 류체의 열전도도, q는 열선의 단위길이당 열흐름밀도이다.

실험은 약 5s동안 진행하였다.

기구의 교정을 위하여 물의 열전도도를 측정하여 방안온도에서 선행연구[5]의 경우와 비교하였다.

물의 열전도도측정에서 시간에 따르는 온도변화는 그림 3과 같다.


이때 측정편차는 0.66%이다. 매 열전도도값은 8번의 측정으로부터 얻은 평균값들이다.

탄소나노관의 질량농도에 따르는 열전도도변화를 그림 4에 보여주었다.

그림 4에서 보는바와 같이 탄소나노관의 농도에 따라 열전도도는 거의 선형으로 증가하며 물의 경우에 비하여 탄소나노관의 농도가 0.5질량%에서는 열전도도가 약 22% 증가하였다. 탄소나노관의 농도에 따라 열전도도가 증가하는 원인은 나노립자들이 액체속에서 열전도를 강화하는 열다리와 같은 역할을 하기때문이다. 그러므로 탄소나노관의 농도가 증가할수록 열전도도는 선형으로 증가한다. 반대로 탄소나노관의 농도가 1%이상부터

는 나노류체의 분산안정성을 실현하는것이 어려워진다.

78 -



맺 는 말

분산제(SDS)와 초음파분산을 리용하여 분산안정화된 나노류체 탄소나노관-물을 제조하였다. 0.5질량%의 탄소나노관과 분산제 5질량%를 포함한 물에서 열전도도가 약 22% 증가하였다. 나노류체 탄소나노관-물의 열전도도는 탄소나노관의 농도증가에 따라 거의 선형으로 증가하다.

### 참 고 문 헌

- [1] Sayantan Mukherjee et al.; IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 9, 63, 2013.
- [2] E. V. Timofeeva et al.; Nanoscale Research Letters, 6, 182, 2011.
- [3] C. Codreanu et al.; Rom. J. Inf. Sci. Tech., 10, 3, 215, 2007.
- [4] S. R. Babu et al.; Inter. J. Eng. Res. Appl., 3, 2136, 2013.
- [5] Raghu Gowda et al.; Advances in Mechanical Engineering, 10, 807610, 2010.

주체105(2016)년 9월 5일 원고접수

# Stability and Thermal Conductivity of Carbon Nanotube-Water based Nanofluids

Sin Chung Hyok

We found that nanofluids with added SDS surfactant exhibit better stability than nanofluids without surfactant. About 22.2% thermal conductivity improvement was observed for water containing 0.5wt% of CNT and 5wt% of SDS surfactant. The thermal conductivity also increased linearly with increase of the CNT's weight fraction.

Key words: carbon nanotube, stability, thermal conductivity, nanofluid